

ADLER
EUROPE

camry
— Premium —

mesko

Električni briaći aparat rotirajući CR2925



Savršen je izbor za muškarce koji cijene kvalitetu i udobnost. Električni aparat za brijanje opremljen je s 3 pojedinačne plutajuće glave koje jamče maksimalnu preciznost brijanja lica i vrata. Spreman za korištenje u svakom trenutku zahvaljujući radu na baterije. Maksimalno vrijeme punjenja je do 1,5, što vam omogućuje brzo punjenje aparata za brijanje, a zatim vam može pružiti 60 minuta neprekidnog rada nakon potpunog punjenja. Također je vodootporan pa ga možete čistiti pod tekućom vodom.

Tehnička specifikacija:

- LCD zaslon
- Brzo punjenje 1,5H punjenje
- 1h radnog vremena
- Vodootporan IPX 6
- Putna brava
- Sklopivi trimer za bradu
- 3 rotirajuće glave
- Vrsta utikača: C
- Neto težina u kg: 0,25

Opis uređaja:

1. glava briača
2. gumb za otpuštanje briača
3. gumb prekidača
4. indikator rada
5. višenamjenski prikaz
6. Preostali indikator minuta brijanja
7. indikator punjenja
8. Pokazivač čišćenja
9. Indikator blokiranih glava za brijanje
10. Indikator zaključavanja putovanja
11. Podrezivač
12. Klizni prekidač za pop-up trimer
13. Putna torba
14. Punjač

15. Četka za čišćenje

Putno zaključavanje:

1. Pritisnite prekidač za napajanje i držite 3 sekunde.
2. Nakon 3 sekunde uređaj prestaje raditi i pojavit će se znak „Zaključano“
3. Za otključavanje pritisnite i držite Power Switch 3 sekunde

PUNJENJE:

Prije punjenja provjerite je li aparat za brijanje isključen. Punjenje traje oko 1,5 sati. Aparat za brijanje se ne može uključiti u utičnicu za napajanje dulje od 8 sata.

1. Spojite kabel punjača na aparat za brijanje
2. LED lampica za punjenje će svijetliti .
3. Nakon potpunog punjenja aparata za brijanje, iskopčajte punjač iz utičnice, a zatim od spojite kabel iz aparata za brijanje
4. Ako se baterija isprazni tijekom brijanja, možete je napuniti nekoliko minuta kako biste završili brijanje.

Korištenje brijača :

1. Uključite aparat za brijanje pomoću gumba na kućištu
2. Premjestite glavu za brijanje uz kožu, ravnomjerno i kružnim pokretima .
3. Nakon svake uporabe stavite zaštitni pokrov za zaštitu glava za brijanje od mehaničkih oštećenja

KORIŠTENJE TRIMERA:

Za zaliske i oblikovanje brkova.

1. Pomaknite klizač prema gore za otvaranje trimera. Trimer možete koristiti nakon uključivanja uređaja .



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.