



HR
BiH
CG

HLADNJAK


Zamrzivač dolje



Pažljivo pročitajte ovaj priručnik
prije korištenja.
Čuvajte ga na sigurnom mjestu
za buduću uporabu.

verzija: 001

UPUTE ZA UPORABU



**MODEL: HD-346RN(W A++)
HD-346RN(ST A++)**

www.midea.com

Sadržaj

1.	SIGURNOSNA UPOZORENJA	1
2.	POSTAVLJANJE.....	4
2.1	Mjesto postavljanja.....	4
2.2	Promjena smjera otvaranja vrata.....	4
2.3	Prostor za otvaranje vrata.....	5
2.4	Niveliranje uređaja.....	6
2.5	Čišćenje prije uporabe.....	6
2.6	Prije uporabe.....	6
2.7	Pribor unutrašnjosti.....	7
3.	PREGLED PROIZVODA	8
4.	RUKOVANJE	8
4.1	Uključenje uređaja	8
4.2	Zvukovi uređaja.....	8
4.3	Savjeti za čuvanje namirnica.....	9
4.4	Zamjena žarulje	9
5.	ČIŠĆENJE	9
5.1	Čišćenje unutrašnjosti i vanjskih dijelova uređaja.....	9
5.2	Savjeti za čišćenje	10
6.	ODRŽAVANJE	10
6.1	Zamjena žarulje	10
6.2	Oprez prilikom premještanja/pomicanja.....	10
6.3	Servis	10
6.4	Duža razdoblja nekorištenja.....	10
6.5	Nemojte blokirati odvod i dovod zraka hladnjaka	10
6.6	Nemojte držati tople namirnice blizu temperaturnog senzora.....	10
6.7	Izvucite ladicu zamrzivača i stavite namirnice direktno na staklenu policu.....	10
7.	U slučaju problema	10
7.1	Ako je uređaj topao na dodir.....	11
8.	SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE.....	11
9.	ZBRINJAVANJE.....	12

1. SIGURNOSNA UPOZORENJA



Upozorenje: opasnost od požara/zapaljivih materijala

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i slične primjene kao npr. u kuhinjama za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim mjestima; na seoskim gospodarstvima; za korištenje gostima u hotelima, motelima i drugim oblicima smještaja; pansionima; ugostiteljstvu i drugim nemaloprodajnim mjestima.

Ako je kabel napajanja oštećen, zamijeniti ga smije samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se umanjio rizik od opasnosti.

U ovom uređaju nemojte čuvati eksplozivne tvari poput limenki raspršivača sa zapaljivim plinovima.

Uređaj treba odspojiti s napajanja nakon uporabe i prije postupaka održavanja.

UPOZORENJE: Održavajte otvore za prozračivanje na uređaju ili ugradbenoj konstrukciji nezapriječenima.

UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte mehanička ili druga sredstva za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koja preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Ne oštećujte rashladni sustav.

UPOZORENJE: U odjelicima za pohranu hrane nemojte upotrebljavati električne uređaje, osim onih koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Dotrajali hladnjak zbrinite u skladu s lokalnim propisima jer sadrži zapaljivi plin i rashladno sredstvo.

UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja, pazite da se kabel napajanja ne priklješti ili ošteći.

UPOZORENJE: Hladnjak nemojte spajati na višestruke utičnice ili prijenosne izvore napajanja.

Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili neuzemljene adapttere (s 2 kontakta).

OPASNOST: Opasnost za djecu koja se slučajno mogu zatvoriti u uređaj. Prijedozbrinjavanja isluženog hladnjaka ili zamrzivača:

- Uklonite vrata.
- Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi mogla lako popeti unutra.

Odskopite ga s napajanja.

Rashladno sredstvo i ciklopentan koji se koriste u hladnjaku su zapaljivi.

Stoga se isluženi hladnjak ne smije zbrinjavati blizu bilo kakvih izvora plamena. Treba ga odnijeti na reciklažu gdje će biti zbrinut na način siguran za okoliš.

Za EN standard: Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom potrebnog znanja i iskustva, bez nadzora ili pomoći osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Odgovorna osoba ih treba uputiti u sigurno rukovanje uređajem i pobrinuti se da razumiju opasnosti povezane s rukovanjem. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca smiju uređaj čistiti i održavati samo uz nadzor. Djeca u dobi između 3 i 8 godina smiju vaditi namirnice iz uređaja i stavljati ih u njega.

Za IEC standard: Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima kao ni osobe bez adekvatnog iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im je takva osoba pružila upute potrebne za uporabu uređaja.

Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

Pridržavajte se sljedećih naputaka: Kako biste sprječili kontaminaciju hrane, pazite na sljedeće:

- Dugotrajno otvaranje vrata može prouzročiti značajan porast temperature unutar uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u kontakt s hranom, kao i odvode.
- Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 sati; isperite sustav dovoda vode ako nije korišten 5 dana. (napomena 1)
- Sirovo meso i ribu čuvajte u prikladnim posudama u hladnjaku, tako da ne dodiruju i ne kaplju po drugim namirnicama.
- Odjeljci zamrzivača s dvije zvjezdice  prikladni su za čuvanje već zamrznutih namirnica, čuvanje ili pravljenje sladoleda te kockica leda. (napomena 2)
- Odjeljci zamrzivača s jednom , dvije  i tri  zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane. (napomena 3)
- U slučaju dužih razdoblja nekorištenja hladnjaka, isključite ga, odledite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste sprječili stvaranje pljesni.

Napomena 1, 2, 3: Provjerite vrijede li ove napomene za vaš model uređaja.

2. POSTAVLJANJE



2.1 Mjesto postavljanja

Uređaj treba postaviti na ravan i čvrst pod u prostoriji s dobrom ventilacijom. Ne postavljajte ga blizu izvora topline, odnosno štednjaka, bojlera ili radijatora. Također izbjegavajte direktno sunce jer se tako može povećati potrošnja energije. Ekstremne hladnoće također mogu negativno utjecati na rad uređaja. Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi u garažama ili na otvorenom. Nemojte prekrivati uređaj tkaninama i slično.

Prilikom postavljanja vodite računa da s obje strane uređaja ostavite po 10 cm slobodnog prostora, 10 cm sa stražnje i 30 cm s gornje strane. To će omogućiti cirkulaciju hladnog zraka oko uređaja i poboljšati učinkovitost hlađenja.

2.2 Promjena smjera otvaranja vrata


- 1) Uklonite štitnik zgloba.



- 2) Uklonite gornju šarku.





- 4) Odvijačem skinite srednju šarku.




- 3) Skinite vrata hladnjaka.


- 5) Skinite vrata zamrzivača.



- 6) Odvijačem skinite sklop šarke, a sklop donje šarke odvijačem montirajte na lijevu stranu.





- 9) Montirajte vrata hladnjaka.



- 7) Zakvačite vrata zamrzivača na donju šarku

- 10) Stavite štitnik zgloba.




- 8) Sklop srednje šarke odvijačem montirajte na lijevu stranu

*Sve slike u ovom priručniku služe samo za ilustraciju; molimo da za pojedinosti pogledate svoj model.


2.3 Prostor za otvaranje vrata

Vrata uređaja moraju se moći sasvim otvoriti kao na slici.
 $\text{Š} \times \text{D} \geq 895 \times 975\text{mm}$



2.4 Niveliranje uređaja

Uredaj nivelište podešavanjem prednjih nožica.
Ako uređaj nije nivelišan, vrata i magnetske brtve neće pravilno funkcionirati.
Vodite računa da prije uporabe nožice dodiruju pod.
Podesite ih zakretanjem u smjeru kazaljke sata i obrnuto, otpuštanjem i zatezanjem.



2.5 Čišćenje prije uporabe

Očistite unutrašnjost uređaja blagom otopinom sode bikarbune i vode. Potom prebrišite iscijeđenom krpom ili spužvom namočenom u toplo vodu. Police i ladicu za povrće operite topлом vodom i deterdžentom i prije vraćanja u hladnjak dobro osušite. Vanjske dijelove uređaja čistite vlažnom krpom.

Više informacija potražite u poglavlju o čišćenju.

2.6 Prije uporabe

Uredaj se napaja izmjeničnom strujom (AC) jačine 220 – 240 V/50 Hz. Fluktuacije napona u rasponu od 187 do 264 V mogu izazvati kvarove i štete.

Ni u kojem slučaju nemojte oštećivati kabel napajanja. Radi sigurnosti, nikad nemojte koristiti oštećeni/dotrajali kabel ili utikač.

U hladnjaku nemojte čuvati zapaljive, eksplozivne, hlapljive i visoko korozivne tvari kako biste spriječili oštećenja uređaja i požar.

Kako biste spriječili požar, pokraj hladnjaka nemojte ostavljati zapaljive predmete.

Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i služi isključivo čuvanju hrane. Ne smije se upotrebljavati za druge namjene, poput čuvanja krvi, lijekova, bioloških proizvoda itd.

U zamrzivaču nemojte čuvati limenke piva, sokova ili druge tekućine u bocama ili spremnicima jer mogu puknuti i izazvati štetu.

U hladnjaku nemojte čuvati led.

Prije spremanja namirnica u uređaj, prvo ga uključite i pričekajte 24 sata kako biste se uvjerili da radi kako treba te kako bi dosegao potrebnu temperaturu. Nemojte pretrpavati hladnjak. Ni u kojem slučaju nemojte oštećivati kabel napajanja. Radi sigurnosti, nikad nemojte koristiti oštećeni/dotrajali kabel ili utikač.

U hladnjaku nemojte čuvati zapaljive, eksplozivne, hlapljive i visoko korozivne tvari kako biste spriječili oštećenja uređaja i požar.

Kako biste spriječili požar, pokraj hladnjaka nemojte ostavljati zapaljive predmete.

Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i služi isključivo čuvanju hrane. Ne smije se upotrebljavati za druge namjene, poput čuvanja krvi, lijekova, bioloških proizvoda itd.

U zamrzivaču nemojte čuvati limenke piva, sokova ili druge tekućine u bocama ili spremnicima jer mogu puknuti i izazvati štetu.

Prije spremanja namirnica u uređaj, prvo ga uključite i pričekajte 24 sata kako biste se uvjerili da radi kako treba te kako bi dosegao potrebnu temperaturu. Nemojte pretrpavati hladnjak.

U hladnjaku nemojte čuvati led.



◆ **Prije uključenja na napajanje**

Provjerite je li vaša utičnica kompatibilna s utikačem isporučenog kabela napajanja.

◆ **Before Turning On!**

Nakon pomicanja uređaja, pričekajte dva sata prije uključenja.

2.7 Pribor unutrašnjosti

S vašim su uređajem isporučene razne staklene ili plastične police – različiti modeli imaju različite kombinacije.


Jednu od staklenih polica uvijek biste trebali postaviti na najniže vodilice, odmah iznad ladice za voće i povrće. Izvucite policu prema sebi dok je ne budete mogli zakrenuti i izvaditi.

Na isti je način postavite na drugu visinu.



Kako biste maksimalno iskoristili prostor hladnjaka i zamrzivača, možete izvaditi jednu ili više polica i ladica, ovisno o vašim potrebama.

3. PREGLED PROIZVODA



*Sve slike u ovom priručniku služe samo za ilustraciju; molimo da za pojedinosti pogledate svoj model.

4. RUKOVANJE

4.1 Uključenje uređaja

Postavka "Min": Viša temperatura

Postavka "Med": Normalan rad (prikladan za većinu situacija)

Postavka "Max": Najniža temperatura

◆ Kad je vanjska temperatura ljeti visoka, možda ćete morati podešiti termostat na "Max".

◆ Prilikom prve uporabe postavite ga na "Med". Prije stavljanja namirnica pričekajte da se hladnjak ohladi na adekvatnu temperaturu. Najbolje je pričekati 24 sata. Temperatura se podešava termostatom.

4.2 Zvukovi uređaja

Možda ćete primijetiti neke neobične zvukove vašeg uređaja. Većina ih je savršeno normalna, no trebate znati njihove uzroke.

Jedan je od njih cirkulacija rashladnog sredstva kroz sustav. Taj je zvuk nešto glasniji otkad su u uporabi plinovi bez freona. To ne predstavlja kvar i ne utječe na rad uređaja. Riječ je o motoru kompresora koji pumpa rashladno sredstvo kroz cijevi.

4.3 Savjeti za čuvanje namirnica

- ◆ Kuhano/pečeno meso i ribu u vijek čuvajte na polici iznad sirovog mesa/riba kako biste izbjegli prijenos bakterija. Sirovo meso/ribu spremite u posude dovoljno velike za skupljanje sokova i dobro ih zatvorite. Čuvajte na najdonoj polici.
- ◆ Oko namirnica ostavite dovoljno prostora za lakšu cirkulaciju zraka. Pazite da svi dijelovi uređaja budu hladni.
- ◆ Za sprečavanje miješanja okusa i mirisa ili isušivanja, zamotajte ili pokrijte namirnice. Voće i povrće nije potrebno zamatati.
- ◆ Kuhana jela u vijek ostavite da se ohlade prije spremanja u hladnjak. To će pomoći u održavanju ravnomjerne temperature u unutrašnjosti uređaja.
- ◆ Kako se iz unutrašnjosti ne bi gubio hladan zrak, nemojte suviše često otvarati vrata. Savjetujemo da vrata otvarate samo kad trebate staviti ili izvaditi namirnice.

4.4 Zamjena žarulje

Zamjenu žarulje povjerite stručnoj osobi.

5. ČIŠĆENJE

5.1 Čišćenje unutrašnjosti i vanjskih dijelova uređaja

- Prašinu iza hladnjaka i s poda treba redovito uklanjati kako bi se poboljšao učinak hlađenja i uštedjela energija.
- Redovito provjeravajte jesu li brtve vrata čiste. Brtve vrata čistite mekanom krpom navlaženom vodom sa sapunicom ili razrijeđenim deterdžentom.
- Redovito čistite unutrašnjost hladnjaka kako biste izbjegli stvaranje neugodnih mirisa.
- Prije čišćenja unutrašnjosti isključite hladnjak s napajanja, izvadite sve namirnice, pića, police, ladice itd.
- Očistite hladnjak iznutra mekanom krpom ili sružvom umočenom u otopinu dvije žlice sode-bikarbune i četvrт litre vode. Zatim isperite vodom i prebrišite. Nakon čišćenja otvorite vrata i ostavite da se unutrašnjost prirodno osuši prije ponovnog uključenja.
- Teže dostupna mjesta u hladnjaku (npr. otvore, kutove i slično) redovito čistite mekanom krpom, mekanom četkom i slično, a kad je potrebno, upotrijebite pomagala poput drvenih štapića) kako se u tim dijelovima ne bi nakupljala nečistoća ili bakterije.
- Nemojte koristiti sapune, deterdžente, sredstva u prahu, raspršivače itd. jer oni mogu ostaviti mirise u hladnjaku ili onečistiti hranu.
- Policu za boce, druge police i ladice čistite mekanom krpom navlaženom vodom sa sapunicom ili razrijeđenim deterdžentom. Prebrišite suhom krpom ili pustite da se osuši prirodno.
- Vanjske površine hladnjaka prebrišite mekanom krpom navlaženom vodom sa sapunicom ili razrijeđenim deterdžentom, potom osušite.
- Nemojte koristiti tvrde četke, čeličnu vunu, abrazivna sredstva (poput pasta za zube), organska otapala (poput alkohola, acetona, ulja od banane itd.), kipuću vodu ili kisela i alkalna sredstva koja mogu oštetiti vanjske i unutarnje površine hladnjaka. Kipuća voda i organska otapala poput benzena mogu deformirati ili oštetiti plastične dijelove.

-
- Tijekom čišćenja nemojte ispirati direktno vodom ili drugim tekućinama kako ne bi došlo do kratkog spoja ili oštećenja električnog sklopa.

5.2 Savjeti za čišćenje

Na vanjskim površinama hladnjaka može se stvoriti kondenzacija. To se može dogoditi zbog promjene temperature u prostoriji. Obrišite kondenzat krpom. Ako se taj problem ponavlja, обратите se stručnom tehničaru za pomoć.

6. ODRŽAVANJE

6.1 Zamjena žarulje

Zamjenu žarulje povjerite stručnoj osobi.

6.2 Oprez prilikom premještanja/pomicanja

Kad pomicete uređaj, držite ga za bočne stranice ili pri dnu. Nikad ga ne smijete podizati držeći ga za vrh.

6.3 Servis

Popravke mora obavljati isključivo ovlašteni servis i trebaju se koristiti isključivo originalni rezervni dijelovi. Ni u kojem slučaju uređaj ne pokušavajte popraviti sami. Popravci nestručnih osoba mogu izazvati ozljede ili ozbiljne kvarove. Kontaktirajte ovlaštenog servisera.

6.4 Duža razdoblja nekorištenja

Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, isključite ga s napajanja, ispraznite, očistite, a vrata ostavite otvorena kako biste spriječili pojavu neugodnih mirisa.

6.5 Nemojte blokirati odvod i dovod zraka hladnjaka.

6.6 Nemojte držati tople namirnice blizu temperaturnog senzora.

6.7 Izvucite ladicu zamrzivača i stavite namirnice direktno na staklenu policu.

7. U slučaju problema

Sljedeće jednostavne probleme možete riješiti sami. Ako ne uspijete, обратите se ovlaštenom servisu.

Uređaj ne radi	Provjerite je li uključen i spojen na napajanje; Niski napon; Nestalo je struje ili je pregorio osigurač.
Neugodan miris	Namirnice intenzivnog mirisa valja zamotati; Trula namirnica; Možda treba očistiti unutrašnjost uređaja.
Kompresor predugo radi	To je normalna pojava ljeti, kad su temperature visoke; Nemojte pretrpavati hladnjak namirnicama; Ne stavljamte topla jela u hladnjak; Prečesto otvaranje vrata.

Rasvjeta ne radi	Provjerite je li hladnjak spojen na napajanje i je li žarulja oštećena.
Vrata se ne mogu pravilno zatvoriti.	Namirnice blokiraju vrata; Previše namirnica; Uređaj je nagnut.
Glasni zvukovi	Provjerite jesu li namirnice ravnomjerno raspoređene i je li hladnjak stabilan. Provjerite jesu li dijelovi hladnjaka pravilno postavljeni

7.1 Ako je uređaj topao na dodir

- ◆ Uređaj može biti topao na dodir, pogotovo ljeti. Razlog tome je isijavanje kondenzatora, što je normalna pojava.
- ◆ Kondenzacija: kondenzacija na površini hladnjaka i brtvama vrata je uobičajena uslijed visoke vlage u zraku. To je normalna pojava, a kondenzat možete obrisati suhom krpom.
- ◆ Zujanje: Zujanje je posljedica rada kompresora, a glasnije je prilikom pokretanja ili zaustavljanja.

8. SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Nemojte prečesto otvarati vrata, pogotovo za vlažna i vrućeg vremena. Kad otvorite vrata, zatvorite ih što je prije moguće.

Povremeno provjerite je li ventilacija oko uređaja adekvatna (protok zraka iza uređaja).

Kad je vanjska temperatura normalna, podesite termostat na srednju vrijednost.

Prije spremanja svježe hrane, provjerite je li se ohladila na sobnu temperaturu.

Naslage leda i inji povećavaju potrošnju energije, pa ih uklonite kad su debele 3,5 mm.

Ako vaš model ima vanjski kondenzator, iza stražnje stjenke hladnjaka prostor uvijek mora biti čist i bez prašine.

- ◆ Uređaj treba postaviti u najhladniji dio prostorije, dalje od uređaja koji proizvode toplinu ili cijevi sustava grijanja, kao i od direktnog sunca.
- ◆ Toplu hranu prije stavljanja u uređaj uvijek prvo ohladite na sobnu temperaturu. Pretrpate li hladnjak, kompresor će raditi duže. Namirnice koje se presporo zamrzavaju mogu izgubiti na kvaliteti ili se pokvariti.
- ◆ Dobro zamotajte namirnice i prebrišite spremnike prije spremanja u hladnjak. Tako ćete smanjiti stvaranje inji unutar uređaja.
- ◆ Ladice hladnjaka nemojte oblagati aluminijskom folijom, voštanim papirom ili papirnatim ručnicima. Obloge ometaju cirkuliranje hladnog zraka, zbog čega će uređaj biti manje efikasan.
- ◆ Razvrstajte i označite namirnice kako biste smanjili otvaranje vrata i predugo traženje.

Izvadite što je više namirnica moguće odjednom i što prije zatvorite vrata.

9. ZBRINJAVANJE

Dotrajali uređaji se barem djelomično mogu reciklirati. Zbrinjavanje sigurno za okoliš jamči recikliranje vrijednih sirovina. Rashladno sredstvo i izolacijski materijali ovog uređaja zahtijevaju posebne postupke zbrinjavanja. Pazite da se prije zbrinjavanja ne oštete cijevi na poleđini uređaja. Za pojedinosti o zbrinjavanju dotrajalog uređaja i ambalaže novog uređaja raspitajte se kod lokalne samouprave. Prije zbrinjavanja dotrajalog uređaja, onesposobite brave ili zasune te skinite vrata.

Pravilno zbrinjavanje ovog uređaja:



Pravilno zbrinjavanje ovog uređaja:

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod u EU ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po okoliš ili ljudi uslijed nekontroliranog zbrinjavanja otpada, uređaj reciklirajte odgovorno. Time promičete održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Dotrajali uređaj zbrinite u odgovarajućem reciklažnom dvorištu ili se obratite trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili. U trgovini će ga vratiti na sigurno recikliranje.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, обратите се nadležnom lokalnom uredu ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



make yourself at home

Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH
71000 Sarajevo, Džemala
Bijedića 25c,

Veleprodaja:

tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d.

Podgorica

Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb (PC Palada)

Veleprodaja:

tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.