

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with multiple columns for technical specifications. Headers include PF (FABER P2400), IT (Informazioni sulla scheda del prodotto), EN (Supplier's name), FR (Nom du fournisseur), DE (Name des Zulieferers), NL (Naam van de leverancier), ES (Nombre del proveedor), PT (Nome do fornecedor), SV (Leverantörens namn), NO (Navnet til leverandøren), FI (Tietoa tuoteleistoista), DK (Oplysninger i databladet), RU (Информация в карточке), ET (Toote etiketi teave), LV (Informācija markējuma). Rows include AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFehood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, PO, Ps, F, EELhood, Qbep, Pbeb, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, and CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO. Each row contains various efficiency and power-related metrics across the languages.

