

Perilica rublja ELLEN

UPUTE ZA UPORABU

Pročitajte ove upute

Prije uporabe pročitajte sve upute i objašnjenja o instalaciji. Pažljivo slijedite sve naputke. Zadržite ovaj priručnik za buduću uporabu. Ako uređaj prodate ili predate novom vlasniku, uvijek priložite i ove upute za uporabu.

SADRŽAJ

SIGURNOSNE UPUTE

■ Sigurnosne upute	2
--------------------------	---

POSTAVLJANJE

■ Opis uredaja	7
■ Postavljanje	8

OPERATIONS

■ Kratki vodič za uporabu	11
■ Prije svakog pranja	12
■ Raspršivač deterdženata	13
■ Upravljačka ploča	14
■ Opcija	19
■ Ostale funkcije	21
■ Programi	24
■ Tablica programa pranja	26

ODRŽAVANJE

■ Čišćenje i održavanje	31
■ U slučaju problema	34
■ Tehnički podaci	36
■ Dodatak s informacijama o proizvodu	37

SIGURNOSNE UPUTE

■ Sigurnosne upute

Iz sigurnosnih razloga slijedite upute u ovom priručniku kako biste minimizirali opasnost od požara ili eksplozije, strujnog udara, oštećenja imovine, ozljeda ili smrti. Značenje simbola:

Upozorenje!

Ukazuje na potencijalnu opasnost koja može rezultirati smrću ili teškim ozljedama ako se ne izbjegne.

Oprez!

Ukazuje na potencijalnu opasnost koja može rezultirati lakšim ili težim ozljedama te oštećenjem imovine ili štetom za okoliš.

Napomena!

Ukazuje na potencijalnu opasnost koja može rezultirati lakšim ili težim ozljedama.

Upozorenje!

Strujni udar!

- Ako je kabel napajanja oštećen, zamijeniti ga smije samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se umanjio rizik od opasnosti.

SIGURNOSNE UPUTE

- S ovim uređajem nemojte koristiti stara crijeva već samo nova koja su s njim isporučena.
- Prije postupaka održavanja odspojite uređaj s napajanja.
- Nakon uporabe uvijek odspojite perilicu s napajanja i zatvorite dovod vode. Maksimalni pritisak dovoda vode, u paskalima. Minimalni pritisak dovoda vode, u paskalima.
- Radi vaše sigurnosti, kabel napajanja mora biti spojen na uzemljenu utičnicu. Dobro provjerite i pobrinite se da je vaša utičnica pravilno uzemljena.
- Spajanje na dovod vode i električnu mrežu mora obavljati kvalificirani tehničar, u skladu s uputama proizvođača i važećim propisima.

Opasnost za djecu!

- EN zemlje: Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom potrebnog znanja i iskustva, bez nadzora ili pomoći osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Odgovorna osoba ih treba uputiti u sigurno rukovanje uređajem i pobrinuti se da razumiju opasnosti povezane s rukovanjem. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca smiju uređaj čistiti i održavati samo uz nadzor.
- Djecu mlađu od 3 godine potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
- Životinje ili djeca bi se mogli uvući u uređaj. Prije svake uporabe provjerite unutrašnjost perilice.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uporabe uređaja uklonite svu ambalažu i transportne vijke. U suprotnome može doći do ozbiljnih šteta.
- Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja.

Opasnost od eksplozije!

- Nemojte prati ili sušiti rublje koje je bilo očišćeno, oprano, zamrljano ili umočeno u zapaljive ili eksplozivne tvari (poput voska, ulja, boje, benzina, odmašćivača, otapala za kemijsko čišćenje, kerozina itd.). To može izazvati požar ili eksploziju.
- Takvo rublje prije strojnog pranja dobro operite ručno.

⚠ Oprez!

Postavljanje proizvoda!

- Ova perilica namijenjena je uporabi isključivo u zatvorenim prostorima.
- Ona nije ugradni uređaj.
- Ventilacijski otvori ne smiju biti zapriječeni tepihom.
- Djecu i kućne ljubimce držite dalje od perilice dok radi u veoma vlažnim prostorijama, kao i u onima s eksplozivnim ili nadražujućim plinovima.
- Perilica rublja s jednim dovodnim ventilom može se spojiti na dovod hladne vode. Uređaj s dva dovodna ventila treba pravilno spojiti na dovode vruće i hladne vode.
- Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja.

SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uporabe uređaja uklonite svu ambalažu i transportne vijke. U suprotnome može doći do ozbiljnih šteta.

Opasnost od oštećenja uređaja!

- Ovaj proizvod služi isključivo uporabi u kućanstvu i namijenjen je pranju tkanina prikladnih za perilicu rublja.
- Nemojte se penjati na perilicu niti sjediti na njoj.
- Ne oslanjajte se o vrata perilice.
- Mjere opreza prilikom rukovanja:
 1. Transportne vijke na perilicu smije vratiti samo stručna osoba.
 2. Nakupljenu vodu valja ispustiti iz perilice.
 3. Pažljivo rukujte perilicom. Perilicu nikad ne podižite držeći je za dijelove koji strše. Vrata perilice nikad ne smijete koristiti kao ručku tijekom transporta.
 4. Uređaj je težak. Pažljivo ga transportirajte.
- Molimo da ne primjenjujete prekomjernu silu pri zatvaranju vrata. Ako se vrata otežano zatvaraju, provjerite količinu i raspored rublja u bubnju.
- Zabranjeno je prati tepihe.

SIGURNOSNE UPUTE

Rukovanje uređajem!

- Zabranjeno je upotrebljavati zapaljiva, eksplozivna ili otrovna otapala. Umjesto deterdženta se ne smiju koristiti benzin, alkohol ili slična sredstva. Birajte samo sredstva prikladna za strojno pranje, pogotovo zbog bubnja..
- Provjerite jesu li svi džepovi ispražnjeni. Oštri i tvrdi predmeti poput kovanica, broševa, čavala, vijaka, kamencića itd. mogu prouzročiti ozbiljne štete na perilici.
- Prije otvaranja vrata provjerite da u bubnju nema vode. Nemojte otvarati vrata ako vidite da u bubnju još ima vode.
- Pazite da se ne opečete kad perilica ispušta vruću vodu od pranja.
- Nikad nemojte ručno dodavati vodu tijekom pranja.
- Kad program završi, pričekajte dvije minute prije otvaranja vrata.


Zbrinjavanje ambalaže/dotrajalog uređaja



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod u EU ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po okoliš ili ljude uslijed nekontroliranog zbrinjavanja otpada, uređaj reciklirajte odgovorno. Time promičete održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Dotrajali uređaj zbrinite u odgovarajućem reciklažnom dvorištu ili se obratite trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili. U trgovini će ga vratiti na sigurno recikliranje.

POSTAVLJANJE


■ Opis uređaja



📌 Napomena!

- Ilustracija proizvoda služi samo za referencu, stvaran proizvod se može malo razlikovati.

Pribor



Čepovi otvora za
transportne vijke

Crijevo za dovod
hladne vode

Držač odvodnog
crijeva (opcija)

Upute za uporabu


POSTAVLJANJE

■ Postavljanje

Mjesto postavljanja


⚠ Upozorenje!

- Stabilnost je važna kako se uređaj ne bi pomicao!
- Pazite da uređaj ne stoji na kabelu napajanja.



Prije postavljanja perilice, provjerite zadovoljava li odabrano mjesto sljedeće uvjete:


1. Tvrdi, suha i ravna površina
2. Nije direktno izloženo suncu
3. Dostatna ventilacija
4. Temperatura prostorije je iznad 0°C.
5. Držite uređaj dalje od izvora topline poput ugljena ili plina.



Raspakiranje perilice

⚠ Upozorenje!

- Ambalažni materijali (npr. plastična folija i polistiren) mogu biti opasni za djecu.
- Postoji opasnost od gušenja! Držite ambalažu daleko od djece.



1. Uklonite kartonsku kutiju i ambalažu od stiropora.
2. Podignite perilicu i uklonite bazu ambalaže. Ne zaboravite s njom skinuti mali stiropor u obliku trokuta s dna perilice. Ako ga ne uspijete izvući skupa s bazom, položite perilicu na bok pa skinite stiropor ručno.
3. Skinite vrpcu kojom su osigurani kabel napajanja i odvodno crijevo.
4. Izvadite dovodno crijevo iz bubnja.


Uklonite transportne vijke.

⚠ Upozorenje!

- Prije uporabe obavezno skinite transportne vijke s poledine perilice.
- Oni će vam trebati u slučaju ponovnog pomicanja, zato ih spremite na sigurno mjesto.

Slijedite donje korake za skidanje transportnih vijaka:

1. Otpustite 4 vijka ključem i izvadite ih.
2. Zatvorite otvore vijaka isporučenim čepovima.
3. Spremite transportne vijke na sigurno mjesto za buduću uporabu.




POSTAVLJANJE

Niveliranje perilice

⚠ Upozorenje!

- Učvrstne matice na sve četiri nožice moraju biti dobro zategnute za kućište.

1. Provjerite jesu li nožice pravilno pričvršćene na kućište perilice. Ako nisu, vratite ih u izvorne položaje zatezanjem matica.
2. Otpustite učvrstnu maticu za okretanje nožice dok ne bude čvrsto prianjala za pod.
3. Podesite nožice i zategnite ih ključem, vodeći računa da je perilica stabilna.




Spajanje dovodnog crijeva

⚠ Upozorenje!

- Kako biste spriječili curenje ili oštećenja od vode, pridržavajte se uputa u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, gnječiti ili priklještititi dovodno crijevo.
- Za modele s ventilom za vruću vodu: spojite ga na slavinu dovoda vruće vode zajedno s crijevom za dovod vruće vode. Potrošnja energije za neke programe će se automatski smanjiti.

Spojite dovodno crijevo kao na slici. Postoje dva načina spajanja dovodnog crijeva.

1. Spajanje dovodnog crijeva na običnu slavinu




Otpustite steznu maticu i četiri vijka

Zategnite steznu maticu

Pritisnite klizni ležaj, umetnite dovodno crijevo u spoj

Spajanje je završeno

2. Spajanje dovodnog crijeva na miješalico




Slavina s navojima i dovodnim crijevom

Posebna slavina za perilicu rublja

POSTAVLJANJE

Drugi kraj dovodnog crijeva spojite na dovodni ventil na poleđini uređaja te čvrsto zategnite slavinu u smjeru kazaljki sata.



Odvodno crijevo



⚠ Upozorenje!

- Nemojte savijati ili rastezati odvodno crijevo.
- Pravilno postavite odvodno crijevo jer može doći do štete uslijed curenja vode.

Postoje dva načina postavljanja kraja odvodnog crijeva:



1. Umetnite ga u podni sifon.

2. Spojite ga na sifon umivaonika.



📌 Napomena!

- Ako je odvodno crijevo isporučeno s držačem, postavite ga kao u sljedećem opisu.



⚠ Upozorenje!

- Prilikom postavljanja odvodnog crijeva, pravilno ga pričvrstite užetom.
- Ako je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga silom gurati u perilicu jer će tako izazvati neuobičajene zvukove.


UKLOVANJE

■ Kratki vodič za uporabu

⚠ Oprez!

- Prije pranja provjerite je li perilica pravilno postavljena.

1. Prije pranja




📌 Napomena!

- Deterdžent valja dodati u odjeljak I nakon odabira pretpranja za perilice s tom funkcijom.
- Provjerite jesu li zaklopci bubnja pravilno zaključani.




- Sve metalne kukice moraju biti pravilno zakvačene unutar stražnjeg zaklopca.



- Prije svakog pranja provjerite bubanj — mora se kotrljati glatko.

2. Pranje



📌 Napomena!


- Ako ste odabrali standardnu postavku, možete preskočiti korak 2.

3. Nakon pranja

Na pokazivaču se prikaže "End".

■ Prije svakog pranja


- Temperatura prostorije mora biti između 0°C i 40°C. Koristite li perilicu na temperaturi ispod 0 °C, dovodni ventil i sustav odvoda se mogu oštetiti. Nalazi li se perilica u prostoru s temperaturom ispod nišće, treba je premjestiti u prostor s normalnom temperaturom kako se dovodna i odvodna cijev ne bi smrznule prije uporabe.
- Molimo da prije pranja provjerite etikete na odjeći. Upotrebljavajte deterdžent za perilice rublja koji se manje ili uopće ne pjenuje.




Provjerite etiketu




Ispraznite džepove



Povežite dulje vezice, zatvorite patentne zatvarače i zakopčajte gumbe



Manje odjevne predmete stavite u jastučnicu



Odjeću s dugim vlaknima ili onu koja ispušta vlakna preokrenite na drugu stranu.



Razdvojite odjeću različitih tekstura.


⚠ Upozorenje!

- Prilikom pranja jednog komada rublja, perilica se može jako tresti i oglasiti alarmom zbog prekomjerne neravnoteže. Zato dodajte još jedan ili dva komada rublja tako da se odvod vode može odvijati neometano.
- U ovoj perilici nemojte prati odjeću zamrljanu kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim tvarima.

RUKOVANJE

■ Upravljačka ploča

Model:MFE70-JT1212/F02E-EU(ND)/MFE60-JT1212/F02E-EU(ND)/
MFE75-JT1212B/F02E-EU(NC)



 Napomena!

- Ilustracija služi samo za referencu, stvaran proizvod se može malo razlikovati.

1 On/Off

Uključenje ili isključenje uređaja.

2 Start/Pause

Pokretanje ili pauza ciklusa pranja.

3 Option


Omogućava odabir dodatne funkcije i zasvijetli kad je odaberete.

4 Programi

Biraju se u skladu s vrstom rublja.

5 Pokazivač


Pokazivač prikazuje postavke, približno preostalo vrijeme pranja, opcije i poruke o statusu vaše perilice. Pokazivač ostaje uključen tijekom ciklusa pranja.



UKOVANJE

- Upravljačka ploča

Model:MFE80-T1312B/F02E-EU(NC)



 Napomena!

- Ilustracija služi samo za referencu, stvaran proizvod se može malo razlikovati.

1 On/Off

Uključenje ili isključenje uređaja.

2 Start/Pause

Pokretanje ili pauza ciklusa pranja.

3 Option


Omogućava odabir dodatne funkcije i zasvijetli kad je odaberete.

4 Programi

Biraju se u skladu s vrstom rublja.

5 Pokazivač

Pokazivač prikazuje postavke, približno preostalo vrijeme pranja, opcije i poruke o statusu vaše perilice. Pokazivač ostaje uključen tijekom ciklusa pranja.



■ Opcija

Pre Wash

Pre Wash

Prepranje prije glavnog pranja, prikladno za prašnjavo rublje.
Stavite deterdžent u odjeljak I.

Extra Rinse

Extra Rinse

Dodatno ispiranje.

Delay

Delay

Podesite odgođeno pranje:

1. Odaberite program.; 2.Pritisnite tipku Delay za odabir vremena (od 0 do 24 h H/3H-6H-9H);
- 3.Pritisnite [Start/Pause] za uključenje funkcije odgode.



Odabir programa



Podešavanje vremena



Start

Isključenje odgode pranja:

Pritisnite tipku [Delay] dok se na pokazivaču ne prikaže 0H. Ovu tipku valja pritisnuti prije početka programa. Ako je program već započeo, pritisnite [On/Off] za njegovo resetiranje.

ⓘ Oprez!

- Dođe li do prekida napajanja dok perilica radi, odabrani program se sprema u memoriju tako da se može nastaviti nakon povratka napajanja.

MFE70-JT1212/F02E-EU(ND)/MFE60-JT1212/F02E-EU(ND)/MFE75-JT1212B/F02E-EU(NC)/
MFE80-T1312B/F02E-EU(NC)

Program	Opcija			Program	Opcija		
	Delay	Extra rinse	Pre wash		Delay	Extra rinse	Pre wash
Cotton	☐	☐	☐	Drum Clean	☐		
Quick 15'	☐			Baby Care	☐	☐	☐
Rapid 45'	☐	☐	☐	Sportswear	☐	☐	☐
ECO 40-60	☐			Jeans	☐	☐	☐
Intensive	☐			Wool	☐	☐	
20°C	☐	☐		Synthetic	☐	☐	☐
Rinse & Spin	☐	☐		Mix	☐	☐	☐
Spin Only	☐						

☐ **Po želji** (neki modeli imaju funkciju inteligentne detekcije količine rublja, pogledajte svoj model)

RUKOVANJE

■ Ostale funkcije

Temp.

Temp.

Pritisnite tipku za podešavanje temperature (Hladno, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Spin

Pritisnite tipku za promjenu brzine centrifuge.

1200: 0-600-800-1000-1200

1300: 0-600-800-1000-1300

Model:

MFE70-JT1212/F02E-EU(ND)/MFE60-JT1212/F02E-EU(ND)/MFE75-JT1212B/F02E-EU(NC)/MFE80-T1312B/F02E-EU(NC)

Program	Standardna brzina (o/min.)		Program	Standardna brzina (o/min.)	
	1200	1300		1200	1300
Cotton	1200	1300	Drum Clean	—	—
Quick 15'	800	800	Baby Care	800	800
Rapid 45'	800	800	Sportswear	800	800
ECO 40-60	1200	1300	Jeans	800	800
Intensive	800	800	Wool	600	600
20°C	1000	1000	Synthetic	1200	1300
Rinse & Spin	800	1000	Mix	800	1000
Spin Only	800	1000			

UKLOP



Child Lock

Zaključavanje tipaka za zaštitu djece.



Odaberite program



Start



Pritisnite [Spin] and [Delay] na 3 s dok se ne začuje zvučni signal.

! Oprez!

- Dok je aktivna funkcija dječje blokade, pri pritiskanju tipaka oglasit će se 3 zvučna signala.
- Za isključenje funkcije ponovno pritisnite iste tipke na 3 sekunde.
- Funkcija Child Lock će zaključati sve tipke osim tipke Power.
- U slučaju prekida napajanja, Child Lock se isključuje.



Isključenje zvučnog signala



Odaberite program



Pritisnite tipku [Spin] na 3 sekunde.
Zvučni signal je isključen.

Za ponovno uključenje zvučnog signala pritisnite tipku ponovno na 3 sekunde.
Postavka ostaje aktivna do sljedećeg resetiranja.

! Oprez!

- Nakon isključenja zvučnog signala, zvukovi se više neće čuti.



My Cycle

Memoriranje često korištenih programa.

Nakon odabira programa i podešavanja opcija, pritisnite [Temp.] na 3 sekunde prije početka pranja. Standardna postavka je Cotton.

UKOVANJE

■ Programi

Biraju se u skladu s vrstom rublja.

Programi	
Cotton	Čvršće tkanine, tekstil od pamuka ili lana otporan na visoke temperature.
Synthetic	Za sintetičko rublje, npr. košulje, bluze, rublje od miješanih materijala. Kod pranja pletenih tkanina, količina deterdženta se smanjuje zbog teksture i lakog stvaranja pjene.
Baby Care	Za odjeću male djece i dojenčadi, s intenzivnijim ispiranjem radi zaštite kože.
Rapid 45'	Brzo pranje manje količine ne previše zaprljanog rublja.
Mix	Za miješano rublje od pamuka i sintetike.
Sportswear	Za sportsku odjeću.
Jeans	Program posebno namijenjen pranju odjeće od traper.
Quick 15'	Super kratak program prikladan za blaže zaprljano rublje i manje količine rublja.
Wool	Za ručno ili strojno perive vunene artikle. Posebno blag program pranja koji sprečava skupljanje, s dužim pauzama (rublje se namače u vodi s deterdžentom).
Spin Only	Dodatna centrifuga s podesivom brzinom.
Rinse&Spin	Dodano ispiranje s centrifugom.
Drum Clean	Poseban program za čišćenje bubnja i crijeva. Primjenjuje sterilizaciju pri visokoj temperaturi od 90°C kako bi pranje rublja bilo ekološkije. U tom programu nije moguće prati rublje. Kada dodate odgovarajuću količinu sredstva s klorom, učinak čišćenja je bolji. Ovaj program možete koristiti prema potrebi.
ECO 40-60	Standardno 40°C, ne može se odabrati, prikladno za pranje rublja pri temperaturama od oko 40°C - 60°C.
Intensive	Za bolje rezultate, vrijeme pranja je produženo.
20°C	Za pranje rublja jarkih boja. Ovaj program čuva postojanosti boja.

UKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model: MFE70-JT1212/F02E-EU(ND)

Programi	Količina (kg)	Temp.(°C)	Standardno vrijeme
			7.0
Cotton	7.0	40	2:40
Synthetic	3.5	40	2:20
Mix	7.0	40	1:37
Jeans	7.0	60	1:45
Sportswear	3.5	40	1:31
20°C	3.5	20	1:01
Baby Care	7.0	60	1:42
Drum Clean	-	90	1:18
Spin Only	7.0	--	0:12
Rinse & Spin	7.0	--	0:20
Wool	2.0	40	1:07
Intensive	7.0	40	3:48
ECO 40_60	7.0	--	3:25
Rapid 45'	2.5	40	0:45
Quick 15'	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s Propisom EN 60456:2016 Sa (EU) Br.1061/2010, EU klasa energetske efikasnosti je: A+++
Energy test program: Intensive 60/40 °C; Brzina: najviša;
Druge vrijednosti standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 7.0Kg: 3.5Kg.
- U skladu s Propisom EN 60456:2016/prA2019 Sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, EU klasa energetske efikasnosti je: D
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 7.0Kg: 3.5Kg.
Četvrtina punjena za perilicu kapaciteta 7.0Kg: 2.0Kg.



Napomena!

- Vrijednosti u ovoj tablici služe samo za orijentaciju. Stvarne se vrijednosti mogu razlikovati od ovdje navedenih.

UKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model: MFE60-JT1212/F02E-EU(ND)

Programi	Količina (kg)	Temp.(°C)	Standardno vrijeme
	6.0		6.0
Cotton	6.0	40	2:40
Synthetic	3.0	40	2:20
Mix	6.0	40	1:37
Jeans	6.0	60	1:45
Sportswear	3.0	40	1:31
20°C	3.0	20	1:01
Baby Care	6.0	60	1:42
Drum Clean	-	90	1:18
Spin Only	6.0	--	0:12
Rinse & Spin	6.0	--	0:20
Wool	2.0	40	1:07
Intensive	6.0	40	3:48
ECO 40_60	6.0	--	3:16
Rapid 45'	2.5	40	0:45
Quick 15'	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s Propisom EN 60456:2016 Sa (EU) Br.1061/2010, EU klasa energetske efikasnosti je: A+++
Energy test program: Intensive 60/40 °C; Brzina: najviša;
Druge vrijednosti standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 6.0Kg: 3.0Kg.
- U skladu s Propisom EN 60456:2016/prA2019 Sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, EU klasa energetske efikasnosti je: D
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 6.0Kg: 3.0Kg.
Četvrtina punjena za perilicu kapaciteta 6.0Kg: 1.5Kg.



Napomena!

- Vrijednosti u ovoj tablici služe samo za orijentaciju. Stvarne se vrijednosti mogu razlikovati od ovdje navedenih.

UKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model: MFE75-JT1212B/F02E-EU(NC)

Programi	Količina (kg)	Temp.(°C)	Standardno vrijeme
	7.5		7.5
Cotton	7.5	40	3:39
Synthetic	3.75	40	3:17
Mix	7.5	40	1:37
Jeans	7.5	60	1:45
Sportwear	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care	7.5	60	1:42
Drum Clean	-	90	1:18
Spin Only	7.5	--	0:12
Rinse & Spin	7.5	--	0:20
Wool	2.0	40	1:07
Intensive	7.5	40	3:48
ECO 40_60	7.5	--	3:31
Rapid 45'	2.5	40	0:45
Quick 15'	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s Propisom EN 60456:2016 Sa (EU) Br.1061/2010, EU klasa energetske efikasnosti je: A+++
Energy test program: Intensive 60/40 °C; Brzina: najviša;
Druge vrijednosti standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 7.5Kg: 3.75Kg.
- U skladu s Propisom EN 60456:2016/prA2019 Sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, EU klasa energetske efikasnosti je: C
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 7.5Kg: 3.75Kg.
Četvrtina punjena za perilicu kapaciteta 7.5Kg: 2.0Kg.



Napomena!

- Vrijednosti u ovoj tablici služe samo za orijentaciju. Stvarne se vrijednosti mogu razlikovati od ovdje navedenih.

UKOVANJE

■ Tablica programa pranja

Model: MFE80-T1312B/F02E-EU(NC)

Programi	Količina (kg)	Temp.(°C)	Standardno vrijeme
	8.0		8.0
Cotton	8.0	40	3:39
Synthetic	4.0	40	3:17
Mix	8.0	40	1:37
Jeans	8.0	60	1:45
Sportwear	4.0	40	1:31
20°C	4.0	20	1:01
Baby Care	8.0	60	1:42
Drum Clean	-	90	1:18
Spin Only	8.0	--	0:12
Rinse & Spin	8.0	--	0:20
Wool	2.0	40	1:07
Intensive	8.0	40	3:48
ECO 40_60	8.0	--	3:32
Rapid 45'	2.5	40	0:45
Quick 15'	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s Propisom EN 60456:2016 Sa (EU) Br.1061/2010, EU klasa energetske efikasnosti je: A+++
Energy test program: Intensive 60/40 °C; Brzina: najviša;
Druge vrijednosti standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 8.0Kg: 4.0Kg.
- U skladu s Propisom EN 60456:2016/prA2019 Sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, EU klasa energetske efikasnosti je: C
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 8.0Kg: 4.0Kg.
Četvrtina punjena za perilicu kapaciteta 8.0Kg: 2.0Kg.



Napomena!

- Vrijednosti u ovoj tablici služe samo za orijentaciju. Stvarne se vrijednosti mogu razlikovati od ovdje navedenih.


■ Čišćenje i održavanje

⚠ Upozorenje!

- Prije postupaka vezanih uz održavanje odspojite perilicu s napajanja i zatvorite slavinu.

Čišćenje uređaja

Pravilno održavanje perilice rublja može produžiti njezin vijek trajanja. Površinu uređaja možete čistiti razrijeđenim neabrazivnim neutralnim deterdžentima. Dođe li do izlivanja vode, odmah je obrišite mekanom krpom. Nije dozvoljeno strugati perilicu oštrim predmetima.



📌 Napomena!

- Zabranjeno je koristiti mravlju kiselinu i njezine razrijeđene inačice ili slična sredstva, kao ni alkohol, otapala, kemijska sredstva itd.

Čišćenje bubnja

Hrđu unutar bubnja nastalu zbog metalnih predmeta valja odmah očistiti deterdžentom bez klora.

Nikad nemojte koristiti čeličnu vunu.

📌 Napomena!

- Nemojte stavljati rublje u bubanj tijekom čišćenja.

ODRŽAVANJE



Čišćenje ulaznog filtra

Napomena!

- Ulazni filter mora se očistiti ako je manje vode.



Čišćenje filtra slavine:

1. Zatvorite slavinu.
2. Odspojite dovodno crijevo sa slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovno spojite crijevo na slavinu.



Čišćenje filtra perilice:

1. Odvrnite dovodno crijevo sa stražnje strane perilice.
2. Izvucite filter uskim i dugim kliještima te ga vratite na mjesto nakon pranja.
3. Očistite filter četkom.
4. Ponovno spojite dovodno crijevo.




Napomena!

- Ako četka nije čista, možete zasebno oprati filter.
- Ponovno spojite i otvorite slavinu.

Čišćenje ladice za deterdžent


1. Pritisnite strelicu na poklopcu odjeljka za omekšivač u ladici za deterdžent.
2. Podignite hvataljku i izvucite poklopac odjeljka za omekšivač te sve utore isperite vodom.
3. Vratite poklopac odjeljka za omekšivač na mjesto i vratite ladicu u perilicu.



Izvucite ladicu za deterdžent pritiskom na dio A



Isperite ladicu pod vodom



Vratite ladicu u perilicu

Napomena!


- Nemojte čistiti uređaj alkoholom, otapalima ili kemijskim sredstvima.

ODRŽAVANJE


Čišćenje filtra odvodne pumpe

⚠ Upozorenje!


- Čuvajte se vruće vode!
- Pustite da se otopina s deterdžentom ohladi.
- Odspojite perilicu iz napajanja prije čišćenja kako biste spriječili strujni udar.
- Filtar odvodne pumpe filtrira vlakna i sitne djeliće od pranja.
- Povremeno ga očistite kako bi perilica normalno radila.




Otvorite poklopac pri dnu perilice



Otvorite filter tako da ga okrenete suprotno od smjera kazaljki sata



Uklonite strane predmete



Zatvorite poklopac pri dnu perilice

⚠ Oprez!

- Vodite računa da pravilno vratite odvodno crijevo i čep ventila na mjesto, poklopac mora biti u ravni s otvorom jer u suprotnom može doći do curenja vode.
- Kad uređaj radi, ovisno o odabranom programu, u pumpi može biti vruće vode. Nikad ne skidajte poklopac pumpe tijekom ciklusa pranja, uvijek pričekajte dok ne završi i dok perilica ne bude prazna. Pravilno vratite poklopac, tako da bude dobro učvršćen.

ODRŽAVANJE

■ U slučaju problema

Ako uređaj ne počinje s radom ili se zaustavlja tijekom pranja, prvo pokušajte naći rješenje. Ako ne uspijete, obratite se servisu.

Opis	Razlog	Rješenje
Perilica ne radi	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovno pokrenite program nakon zatvaranja vrata Provjerite je li rublje zapelo
Vrata se ne mogu otvoriti	Aktivirao se zaštitni mehanizam	Odspojite kabel napajanja i ponovno pokrenite program
Curenje vode	Labav spoj dovodnog ili odvodnog crijeva	Provjerite iategnite spojeve Očistite odvodno crijevo
U ladici su vidljivi ostaci deterdženta	Deterdžent je vlažan ili grudast	Očistite i prebrišite ladicu za deterdžent
Indikator ili pokazivač ne svijetle	Odspojite uređaj s napajanja Moguć problem sa spojem tiskane pločice	Provjerite nije li uređaj isključen i je li kabel napajanja pravilno spojen
Neobična buka		Provjerite jeste li uklonili učvršne vijke. Provjerite je li perilica postavljena na čvrst i ravan pod

Model sa LED pokazivačem:

Opis	Razlog	Rješenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovno pokrenite program nakon zatvaranja vrata Provjerite je li rublje zapelo
E10	Problem s dovodom vode tijekom pranja	Provjerite je li pritisak vode preslab. Izravnajte dovodno crijevo Provjerite nije li začepljen filter dovodnog ventila
E21	Prekomjerno ispuštanje vode	Provjerite je li odvodno crijevo blokirano
E12	Preljevanje vode	Ponovno pokrenite perilicu
EXX	Ostalo	Prvo pokušajte ponoviti radnju, a ako je problem još uvijek prisutan, nazovite servis



Napomena!


- Nakon provjere, aktivirajte uređaj. Dođe li do problema ili se na pokazivaču opet prikažu drugi kodovi alarma, obratite se servisu.

■ Tehnički podaci

Napajanje 220-240V~,50Hz

MAKS. struja 10A

Standardni pritisak vode 0.1MPa~1MPa



Model	Kapacitet pranja	Dimenzije (Š*D*V u mm)	Neto masa	Nazivna snaga
MFE60-JT1212/F02E-EU(ND)	6.0kg	400*610*875	56kg	2100W
MFE70-JT1212/F02E-EU(ND)	7.0kg	400*610*875	56kg	2100W
MFE75-JT1212B/F02E-EU(NC)	7.5kg	400*610*875	56kg	2000W
MFE80-T1312B/F02E-EU(NC)	8.0kg	400*610*875	56kg	2000W

INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list proizvoda u skladu s Propisom (EU) No 1061/2010

Zaštitni znak	
Oznaka modela	MFE60-JT1212/F02E-EU(ND)
Nazivni kapacitet u kg za pamučno rublje	6
Razred učinkovitosti na ljestvici od A+++ (maksimalna učinkovitost) do D (minimalna učinkovitost)	A+++
Podatak o godišnjoj potrošnji energije od 153 kWh temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60 °C i 40 °C s punom i djelomično napunjenom perilicom te radu pri nižoj snazi. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s punom perilicom	0.68kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.74kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 40 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.60kwh
Prosječna potrošnja energije kad je perilica isključena	0.50W
Prosječna potrošnja energije u mirovanju	1.00W
Podaci o godišnjoj potrošnji vode od 9240 litara temelje se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60 °C i 40 °C s punom i djelomično napunjenom perilicom. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice.	
Klasa efikasnosti centrifuge B u rasponu je od G (najniža) do A (najviša).	
Maksimalna brzina centrifuge	1200
Preostala vlaga	53%
"Intensive 60°C" i "Intensive 40°C" su standardni programi pranja na koje se odnose podaci navedeni na naljepnici i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikladni su za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja.	
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s punom perilicom	260min
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s djelomično napunjenom perilicom	255min
Trajanje standardnog programa za pamuk 40°C s djelomično napunjenom perilicom	260min
Trajanje stanja mirovanja	-
Razina buke tijekom ciklusa pranja	64dB
Razina buke tijekom centrifuge	80dB
Mogućnost ugradnje	ne

Program korišten za test energetske efikasnosti: Intensive 60/40°C. Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.

INFORMACIJSKI LIST

Naziv ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača ^(a):

Oznaka modela: MFE60-JT1212/F02E-EU(ND)

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet ^(a) (kg)	6.0		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
EEIW ^(a)	80.0		EU klasa energetske efikasnosti ^(a)	D	
Indeks efikasnosti pranja ^(a)	1.04		Efikasnost ispiranja (g/kg) ^(a)	5.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	0.648		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice i tvrdoći vode.	43	
Maksimalna temperatura tkanine ^(a) (°C)	Nazivni kapacitet	34	Preostala vlaga ^(a) (%)	Nazivni kapacitet	62
	Pola	31		Pola	62
	Četvrt	23		Četvrt	62
Brzina centrifuge ^(a) (o/min.)	Nazivni kapacitet	1200	Klasa efikasnosti centrifuge ^(a)	C	
	Pola	1200			
	Četvrt	1200			
Trajanje programa ^(a) (h:min)	Nazivni kapacitet	3:18	Tip	samostojeća	
	Pola	2:36			
	Četvrt	2:36			
Razina buke tijekom centrifuge ^(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa razine buke ^(a) (centrifuga)	C	
Isključena perilica (W)	0.50		Pripravno stanje (W)	1.00	
Odgodeni početak (W) (ako je primjenjivo)	4.00		Pripravno stanje (W) (ako je primjenjivo)	N/A	

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač ^(b)

Otpuštanje srebrnih iona tijekom pranja

NE

Dodatne informacije:

Internetska adresa dobavljača s informacijama iz točke 9 Aneksa II Propisa (EU) 2019/2023 (1) ^(b):

(a) za program eco 40-60

(b) promjene ovih stavaka neće se smatrati relevantnima za namjene točke 4 Članka 4 Propisa (EU) 2017/1369.

(c) ako baza podataka proizvođača automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač neće podatke unositi ručno.

INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list proizvoda u skladu s Propisom (EU) No 1061/2010

Zaštitni znak	
Oznaka modela	MFE70-JT1212/F02E-EU(ND)
Nazivni kapacitet u kg za pamučno rublje	7.0
Razred učinkovitosti na ljestvici od A+++ (maksimalna učinkovitost) do D (minimalna učinkovitost)	A+++
Podatak o godišnjoj potrošnji energije od 174 kWh temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60 °C i 40 °C s punom i djelomično napunjenom perilicom te radu pri nižoj snazi. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s punom perilicom	0.75kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.81kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 40 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.76kwh
Prosječna potrošnja energije kad je perilica isključena	0.50W
Prosječna potrošnja energije u mirovanju	1.00W
Podaci o godišnjoj potrošnji vode od 9900 litara temelje se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60 °C i 40 °C s punom i djelomično napunjenom perilicom. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice.	
Klasa efikasnosti centrifuge B u rasponu je od G (najniža) do A (najviša).	
Maksimalna brzina centrifuge	1200
Preostala vlaga	53%
"Intensive 60°C" i "Intensive 40°C" su standardni programi pranja na koje se odnose podaci navedeni na naljepnici i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikladni su za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja.	
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s punom perilicom	285min
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s djelomično napunjenom perilicom	265min
Trajanje standardnog programa za pamuk 40°C s djelomično napunjenom perilicom	265min
Trajanje stanja mirovanja	-
Razina buke tijekom ciklusa pranja	64dB
Razina buke tijekom centrifuge	80dB
Mogućnost ugradnje	ne

Program korišten za test energetske efikasnosti: Intensive 60/40°C. Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.

INFORMACIJSKI LIST

Naziv ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača ^(a):

Oznaka modela: MFE70-JT1212/F02E-EU(ND)

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet ^(a) (kg)	7.0		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
EEIW ^(a)	80.0		EU klasa energetske efikasnosti ^(a)	D	
Indeks efikasnosti pranja ^(a)	1.04		Efikasnost ispiranja (g/kg) ^(a)	5.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	0.69		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice i tvrdoći vode.	45	
Maksimalna temperatura tkanine ^(a) (°C)	Nazivni kapacitet	36	Preostala vlaga ^(a) (%)	Nazivni kapacitet	62
	Pola	29		Pola	62
	Četvrt	23		Četvrt	62
Brzina centrifuge ^(a) (o/min.)	Nazivni kapacitet	1200	Klasa efikasnosti centrifuge ^(a)	C	
	Pola	1200			
	Četvrt	1200			
Trajanje programa ^(a) (h:min)	Nazivni kapacitet	3:28	Tip	samostojeća	
	Pola	2:42			
	Četvrt	2:42			
Razina buke tijekom centrifuge ^(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa razine buke ^(a) (centrifuga)	C	
Isključena perilica (W)	0.50		Pripravno stanje (W)	1.00	
Odgodeni početak (W) (ako je primjenjivo)	4.00		Pripravno stanje (W) (ako je primjenjivo)	N/A	

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač ^(b)

Otpuštanje srebrnih iona tijekom pranja

NE

Dodatne informacije:

Internetska adresa dobavljača s informacijama iz točke 9 Aneksa II Propisa (EU) 2019/2023 (1) ^(b):

(a) za program eco 40-60

(b) promjene ovih stavaka neće se smatrati relevantnima za namjene točke 4 Članka 4 Propisa (EU) 2017/1369.

(c) ako baza podataka proizvoda automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač neće podatke unositi ručno.

INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list proizvoda u skladu s Propisom (EU) No 1061/2010

Zaštitni znak	
Oznaka modela	MFE75-JT1212B/F02E-EU(NC)
Nazivni kapacitet u kg za pamučno rublje	7.5
Razred učinkovitosti na ljestvici od A+++ (maksimalna učinkovitost) do D (minimalna učinkovitost)	A+++
Podatak o godišnjoj potrošnji energije od 129 kWh temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60 °C i 40 °C s punom i djelomično napunjenom perilicom te radu pri nižoj snazi. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s punom perilicom	0.62kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.54kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 40 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.51kwh
Prosječna potrošnja energije kad je perilica isključena	0.50W
Prosječna potrošnja energije u mirovanju	1.00W
Podaci o godišnjoj potrošnji vode od 11000 litara temelje se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60°C i 40°C s punom i djelomično napunjenom perilicom. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice.	
Klasa efikasnosti centrifuge B u rasponu je od G (najniža) do A (najviša).	
Maksimalna brzina centrifuge	1200
Preostala vlaga	53%
"Intensive 60°C" i "Intensive 40°C" su standardni programi pranja na koje se odnose podaci navedeni na naljepnici i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikladni su za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja.	
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s punom perilicom	280min
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s djelomično napunjenom perilicom	260min
Trajanje standardnog programa za pamuk 40°C s djelomično napunjenom perilicom	255min
Trajanje stanja mirovanja	-
Razina buke tijekom ciklusa pranja	64dB
Razina buke tijekom centrifuge	80dB
Mogućnost ugradnje	ne

Program korišten za test energetske efikasnosti: Intensive 60/40°C. Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.

INFORMACIJSKI LIST

Naziv ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača ^(a):

Oznaka modela: MFE75-JT1212B/F02E-EU(NC)

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet ^(a) (kg)	7.5		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
EEIW ^(a)	69.0		EU klasa energetske efikasnosti ^(a)	C	
Indeks efikasnosti pranja ^(a)	1.04		Efikasnost ispiranja (g/kg) ^(a)	5.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	0.611		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice i tvrdoći vode.	46	
Maksimalna temperatura tkanine ^(a) (°C)	Nazivni kapacitet	41	Preostala vlaga ^(a) (%)	Nazivni kapacitet	51
	Pola	29		Pola	53
	Četvrt	23		Četvrt	56
Brzina centrifuge ^(a) (o/min.)	Nazivni kapacitet	1200	Klasa efikasnosti centrifuge ^(a)	B	
	Pola	1200			
	Četvrt	1200			
Trajanje programa ^(a) (h:min)	Nazivni kapacitet	3:31	Tip	samostojeća	
	Pola	2:45			
	Četvrt	2:45			
Razina buke tijekom centrifuge ^(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa razine buke ^(a) (centrifuga)	C	
Isključena perilica (W)	0.50		Pripravno stanje (W)	1.00	
Odgodeni početak (W) (ako je primjenjivo)	4.00		Pripravno stanje (W) (ako je primjenjivo)	N/A	

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač ^(b)

Otpuštanje srebrnih iona tijekom pranja

NE

Dodatne informacije:

Internetska adresa dobavljača s informacijama iz točke 9 Aneksa II Propisa (EU) 2019/2023 (1) ^(b):

(a) za program eco 40-60

(b) promjene ovih stavaka neće se smatrati relevantnima za namjene točke 4 Članka 4 Propisa (EU) 2017/1369.

(c) ako baza podataka proizvođača automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač neće podatke unositi ručno.

INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list proizvoda u skladu s Propisom (EU) No 1061/2010

Zaštitni znak	
Oznaka modela	MFE80-T1312B/F02E-EU(NC)
Nazivni kapacitet u kg za pamučno rublje	8.0
Razred učinkovitosti na ljestvici od A+++ (maksimalna učinkovitost) do D (minimalna učinkovitost)	A+++
Podatak o godišnjoj potrošnji energije od 137 kWh temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60°C i 40°C s punom i djelomično napunjenom perilicom te radu pri nižoj snazi. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s punom perilicom	0.66kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 60 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.58kwh
Potrošnja energije pri standardnom programu za pamuk 40 °C i s djelomično napunjenom perilicom	0.54kwh
Prosječna potrošnja energije kad je perilica isključena	0.50W
Prosječna potrošnja energije u mirovanju	1.00W
Podaci o godišnjoj potrošnji vode od 11000 litara temelje se na 220 standardnih ciklusa pranja za standardni program pri 60°C i 40°C s punom i djelomično napunjenom perilicom. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice.	
Klasa efikasnosti centrifuge B u rasponu je od G (najniža) do A (najviša).	
Maksimalna brzina centrifuge	1300
Preostala vlaga	53%
"Intensive 60°C" i "Intensive 40°C" su standardni programi pranja na koje se odnose podaci navedeni na naljepnici i dodatku s informacijama o proizvodu. Prikladni su za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najefikasniji su u smislu potrošnje energije i vode za pranje te vrste rublja.	
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s punom perilicom	280min
Trajanje standardnog programa za pamuk 60°C s djelomično napunjenom perilicom	265min
Trajanje standardnog programa za pamuk 40°C s djelomično napunjenom perilicom	255min
Trajanje stanja mirovanja	-
Razina buke tijekom ciklusa pranja	64dB
Razina buke tijekom centrifuge	80dB
Mogućnost ugradnje	ne

Program korišten za test energetske efikasnosti: Intensive 60/40°C. Brzina: najviša, druge vrijednosti standardne.

INFORMACIJSKI LIST

Naziv ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača ^(a):

Oznaka modela: MFE80-T1312B/F02E-EU(NC)

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet ^(a) (kg)	8.0		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
EEIW ^(a)	68.6		EU klasa energetske efikasnosti ^(a)	C	
Indeks efikasnosti pranja ^(a)	1.04		Efikasnost ispiranja (g/kg) ^(a)	5.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe perilice.	0.624		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, temeljeno na programu eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe perilice i tvrdoći vode.	48	
Maksimalna temperatura tkanine ^(a) (°C)	Nazivni kapacitet	40	Preostala vlaga ^(a) (%)	Nazivni kapacitet	52
	Pola	31		Pola	53
	Četvrt	23		Četvrt	55
Brzina centrifuge ^(a) (o/min.)	Nazivni kapacitet	1300	Klasa efikasnosti centrifuge ^(a)	B	
	Pola	1300			
	Četvrt	1300			
Trajanje programa ^(a) (h:min)	Nazivni kapacitet	3:32	Tip	samostojeća	
	Pola	2:48			
	Četvrt	2:48			
Razina buke tijekom centrifuge ^(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa razine buke ^(a) (centrifuga)	C	
Isključena perilica (W)	0.50		Pripravno stanje (W)	1.00	
Odgodeni početak (W) (ako je primjenjivo)	4.00		Pripravno stanje (W) (ako je primjenjivo)	N/A	

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač ^(b)

Otpuštanje srebrnih iona tijekom pranja

NE

Dodatne informacije:

Internetska adresa dobavljača s informacijama iz točke 9 Aneksa II Propisa (EU) 2019/2023 (1) ^(b):

(a) za program eco 40-60

(b) promjene ovih stavaka neće se smatrati relevantnima za namjene točke 4 Članka 4 Propisa (EU) 2017/1369.

(c) ako baza podataka proizvoda automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač neće podatke unositi ručno.



Napomena!

- Postavka programa za testiranje u skladu je s primjenjivim standardom En60456 za pranje.
- U programu za testiranje korištena je maksimalna brzina centrifuge.
- Stvarne ovise o načinu uporabe perilice, kao i gore navedeni parametri.
- Perilica rublja za kućanstvo opremljena je sustavom kontrole snage. Trajanje pripravnog stanja kraće je od 10 minute.
- Emisija buke tijekom pranja/centrifuge mjerena je pri standardnom ciklusu pranja s punom perilicom.

Gemma B&D d.o.o. Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb, Prisavlje 2 Veleprodaja: tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1 6195 581 e-mail: veleprodaja@gemma.hr Centralni servis: tel/fax: 00385 1 6195 582 e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr	Gemma BH d.o.o. Uvoznik i distributer za BiH 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c, Veleprodaja: tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936 e-mail: info@gemma.ba www.gemma.ba	Gemma B&D d.s.d. Podgorica Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) Veleprodaja: tel.: 00382 20 672 961 e-mail: veleprodaja@gemmabd.me www.gemmabd.me
---	---	---

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.