


Upute za korištenje

Ugradbeni hladnjaci

HR



121217 **7086508 - 00**

IK(P)/ IKS/ EK ... LC

LIEBHERR

Sadržaj

1	Ukratko o uređaju.....	2
1.1	Pregled uređaja i opreme.....	2
1.2	Područje upotrebe uređaja.....	2
1.3	Sukladnost.....	3
1.4	Podatci o proizvodu.....	3
1.5	Ušteda energije.....	3
2	Opće sigurnosne upute.....	3
3	Elementi za rukovanje i prikaz.....	4
3.1	Elementi za rukovanje i nadzor.....	4
3.2	Indikator temperature.....	4
4	Stavljanje u pogon.....	5
4.1	Uključivanje uređaja.....	5
5	Rukovanje.....	5
5.1	Osiguranje za djecu.....	5
5.2	Hladnjak.....	5
5.3	Pretinac za zamrzavanje.....	7
6	Održavanje.....	8
6.1	Otapanje.....	8
6.2	Čišćenje uređaja.....	8
6.3	Služba za kupce.....	9
7	Smetnje.....	9
8	Stavljanje van pogona.....	10
8.1	Isključenje uređaja.....	10
8.2	Isključivanje uređaja.....	10
9	Zbrinjavanje uređaja.....	10

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Zbog toga Vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Kako biste se upoznali sa svim prednostima Vašega novog uređaja, pažljivo pročitajte naputke u ovoj uputi.

Uputa vrijedi za više modela, pri čemu su moguća odstupanja. Odlomci koji se odnose samo na određene uređaje su označeni zvjezdicom (*).

Napomene za djelovanje su označene ►, a rezultati djelovanja ▢.

1 Ukratko o uređaju

1.1 Pregled uređaja i opreme




Fig. 1

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| (1) Elementi za rukovanje i nadzor | (9) Najhladnije područje ** |
| (2) Pretinac za zamrzavanje* | (10) Polica za boce |
| (3) Ventilator* | (11) Držak boca* |
| (4) Ploča za boce* | (12) BioCool* |
| (5) Polica za konzerve | (13) Ladica za povrće* |
| (6) Polica, djeljiva* | (14) Ispusni otvor |
| (7) LED unutarnja rasvjeta | (14) Označna pločica |
| (8) Polica | |

Uputa

- Sortirajte namirnice kao što je prikazano na slici. Tako uređaj radi s uštedom energije.
- Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije.
- ** Kod uređaja s pretincem za zamrzavanje najhladnije područje nalazi se ispod pretinca za zamrzavanje kada ventilator radi.

1.2 Područje upotrebe uređaja

Namjenska uporaba

Uređaj je prikladan isključivo za hlađenje živih namirnica u kućnom ili sličnom području. U to se ubraja i npr. korištenje

- u osobnim kuhinjama, pansionima za doručak,
- za goste u seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim smještajima,
- za catering i slične usluge na veliko.

Svi su ostali načini uporabe nedopušteni.

Predvidljiva pogrešna uporaba

Sljedeće su uporabe izričito zabranjene:

- skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu Direktivi o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima

Zloupotreba uređaja može oštetiti ili pokvariti uskladištene proizvode.

Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjeren za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C

1.3 Sukladnost

Provjerite propušta li cirkulacija sredstva za hlađenje. Uređaj u stanju ugradnje odgovara postojećim sigurnosnim odredbama i direktivama EU-a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EZ, 2011/65/EU i 2010/30/EU.

1.4 Podatci o proizvodu

Podatci o proizvodu priloženi su uređaju u skladu s Uredbom (EU) 2017/1369. Kompletan list s podacima o proizvodu dostupan je na internetskoj stranici tvrtke Liebherr u području za preuzimanje.

1.5 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.*
- Nemojte postavljati uređaj u područje direktnog sunčevog zračenje, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja, npr. temperaturi okruženja (pogledajte 1.2). Pri odstupanju temperature okruženja od normirane temperature od 25 °C može se promijeniti potrošnja energije.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Razvrstajte namirnice (pogledajte Ukratko o uređaju).
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranjeinja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.

- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrzните duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.*
- Ako je u uređaju deblji sloj leda: odmrznite uređaj.*

2 Opće sigurnosne upute

Opasnost za korisnika:

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca i osobe ograničenih psihičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Djeca starosti između 3 i 8 godina smiju puniti i prazniti uređaj. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.
- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Ne oštećujte mrežni priključni vod. Ne upotrebljavajte uređaj s neispravnim mrežnim priključnim vodom.
- Popravke, zahvate na uređaju i zamjenu mrežnog priključka voda smije vršiti samo servisna služba ili za to obučeno stručno osoblje.
- Ugradite, priključite i zbrinite uređaj samo prema uputama.
- Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.
- Brižljivo sačuvajte ove upute i u slučaju potrebe je predajte novom vlasniku.
- Specijalne svjetiljke (žaruljice, LED, fluorescentne svjetiljke) u uređaju služe za rasvjetu unutrašnjosti i nisu prikladne za rasvjetu prostora.

Opasnost od požara:

- Postojeće sredstvo za hlađenje R 600a ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.
 - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
 - U unutrašnjem prostoru uređaja ne rukujte s otvorenim plamenom ili zapaljivim izvorima.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte upotrebljavati električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijače, uređaje za pripremu sladoleda itd.).
 - Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini

Elementi za rukovanje i prikaz

mjesta istjecanja. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.

- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Alkoholna pića ili druga sredstva koja sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti iscurjeli alkohol.

Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, pretnice s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama:

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili hladenom/smrznutom hranom ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice. Sladoled, a naročito led ili kocke leda ne konzumirati odmah nakon vađenja iz hladnjaka ili ne prehladan.

Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- Vruća para može izazvati ozljede. Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijače uređaje ili uređaje za parno čišćenje, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte ostrim predmetima.

Opasnost od prignječenja:

- Pri otvaranju i zatvaranju vrata ne gurajte ruke u okove. Možete si prignječiti prste.

Simboli na uređaju:



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upućuje na sljedeću opasnost: Kod gutanja i prodiranja u dušne putove može biti smrtonosan. Ova napomena važna je samo za recikliranje. U normalnom pogonu ne postoji opasnost.

Obratite pažnju na specifične upute u drugim poglavljima:



OPASNOST označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.

	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

3 Elementi za rukovanje i prikaz

3.1 Elementi za rukovanje i nadzor




Fig. 2

- (1) Tipka On/Off
- (2) Pokazivač temperature
- (3) Tipka za namještanje
- (4) Tipka SuperCool
- (5) Simbol SuperCool
- (6) Tipka Ventilation*
- (7) Simbol ventilacije*
- (8) Simbol izbornika
- (9) Simbol osiguranja za djecu

3.2 Indikator temperature

U normalnom radu prikazuje se:

- podešena temperatura hlađenja

Sljedeći prikazi ukazuju na neki kvar. Mogući uzroci i mjere za uklanjanje: (pogledajte Smetnje).

- F0 do F9

4 Stavljanje u pogon

4.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Pritisnite tipku za On/Off *Fig. 2 (1)*.
- ▷ Svijetli pokazivač temperature. Otvaranjem vrata pali se unutarnja rasvjeta. Uređaj je uključen.
- ▷ Ako se na zaslonu prikaže »DEMO«, aktiviran je demonstracijski način rada. Obratite se servisnoj službi.



5 Rukovanje

5.1 Osiguranje za djecu

Pomoću osiguranja za djecu možete osigurati da djeca u igri nehotično ne isključe uređaj.



5.1.1 Podešavanje osiguranja za djecu

Aktiviranje načina namještanja:

- ▶ Pritisnite tipku SuperCool *Fig. 2 (4)* na oko 5 sekundi.
- ▷ Na zaslonu se prikazuje simbol 'izbornik' *Fig. 2 (8)*.
- ▷ Na zaslonu treperi **c**.

Ako se funkcija treba uključiti:

- ▶ Kratko potvrdite tipkom SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- ▷ Na pokazivaču prikazuje se **cl**.
- ▶ Kratko potvrdite tipkom SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- ▷ Simbol 'osiguranje za djecu' *Fig. 2 (9)* svijetli na zaslonu.
- ▷ Na zaslonu treperi **c**.
- ▷ Funkcija 'osiguranje za djecu' je uključeno.



Kada funkciju želite isključiti:

- ▶ Kratko potvrdite tipkom SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- ▷ Na pokazivaču se prikazuje **co**.
- ▶ Kratko potvrdite tipkom SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- ▷ Na pokazivaču trepti **c**.
- ▷ Isključena je funkcija osiguranja za djecu.



Završetak načina namještanja:

- ▶ Kratko pritisnite tipku On/Off *Fig. 2 (1)*.
- ▷ Na prikazu temperature ponovo se prikazuje temperatura.

5.2 Hladnjak

Zahvaljujući prirodnoj cirkulaciji zraka u hladnjaku, podešavaju se različita područja temperature. Najniža temperatura je neposredno iznad posude za povrće i na stražnjoj stijenci. U gornjem prednjem području i u vratima je najtoplije.

5.2.1 Rashlađivanje živežnim namirnicama

Uputa*

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Proreze za ventilacijski zrak držite uvijek slobodnim.

- ▶ Uskladištiti živežne namirnice koje se lagano kvare kao što su gotova jela, meso i salame u najhladnijem području. U gornjem području i u vratima složite maslac i konzerve. (pogledajte Ukratko o uređaju)
- ▶ Za pakiranje upotrijebite plastične, metalne, aluminijske i staklene posudice koje se mogu ponovo upotrijebiti i folije za zadržavanje svježine.
- ▶ Namirnice koje lako preuzimaju ili predaju okus ili miris, i tekućine uvijek čuvajte u zatvorenim posudama ili pokriveno.

za uređaje od visine 1218 mm vrijedi:

- ▶ Prednja površina podnožja hladnjaka se smije upotrijebiti samo za kratkotrajno odlaganje namirnica za hlađenje, npr. prilikom pospremanja ili razvrstavanja. Međutim, nemojte ostaviti da namirnice stoje, jer se inače kod zatvaranja vrata namirnice mogu pomaknuti unatrag ili prevrnuti.
- ▶ Živežne namirnice nemojte skladištiti preblizu kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.

5.2.2 Podešavanje temperature

Temperatura ovisi o sljedećim faktorima:

- učestalosti otvaranja vrata
- temperaturi prostorije u kojoj je postavljen
- vrsti, temperaturi i količini živežnih namirnica

Preporučena namještena temperatura: 5 °C

U pretincu za zamrzavanje će se tada podesiti prosječna temperatura od oko -18 °C.*

Temperatura se može stalno mijenjati. Ako se postigne namještena vrijednost od 1 °C, ponovo se počinje s 9 °C.

- ▶ Pozivanje funkcije temperature: Pritisnite tipku za podešavanje *Fig. 2 (3)*.
- ▷ Na pokazivaču temperature treperit će prethodno namještena vrijednost.
- ▶ Mijenanje temperature u koracima od 1 °C: Tipku za podešavanje *Fig. 2 (3)* pritišćite toliko puta dok na prikazu temperature ne zasvijetli željena temperatura.
- ▶ Neprekidno mijenjanje temperature: Držite tipku za podešavanje pritisnutom.
- ▷ Tijekom podešavanja vrijednost trepće.
- ▷ Otprilike 5 sekundi nakon posljednjeg pritiska na tipku preuzima se nova postavka i ponovno se prikazuje namještena temperatura. Temperatura u unutrašnjosti polako se postavlja na novu vrijednost.



5.2.3 SuperCool

Sa SuperCool prebacujete na najvišu snagu hlađenja. Time ćete postići niže temperature hlađenja. Upotrijebite SuperCool, kako bi brzo rashladili velike količine živežnih namirnica.



Ako je funkcija SuperCool uključena, ventilator* može raditi. Uređaj radi s maksimalnom snagom hlađenja, a time privremeno buka od agregata može biti znatno viša.

SuperCool ima nešto višu potrošnju energije.

Hlađenje sa SuperCool

- ▶ Kratko pritisnite tipku SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- ▷ Simbol SuperCool *Fig. 2 (5)* svijetli na prikazu.
- ▷ Temperatura hlađenja se spušta na najnižu vrijednost. SuperCool je uključen.
- ▷ SuperCool automatski se isključuje nakon 12 sati. Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada uz štednju energije.

Privremeno isključite SuperCool

- ▶ Kratko pritisnite tipku SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- ▷ Simbol SuperCool *Fig. 2 (5)* se gasi na prikazu.
- ▷ SuperCool je isključen.

5.2.4 Ventilator*

Pomoću ventilatora možete brzo ohladiti velike količine svježih namirnica ili postići relativno ravnomjernu raspodjelu temperature na svim policama.



Preporuča se hlađenje optočnim zrakom:

- kod visokih temperatura u prostoriji (viših od 33 °C)
- pri većoj vlažnosti zraka

Rukovanje

Hlađenje optočnim zrakom ima nešto veću potrošnju energije. Da bi se uštedjela energija, ventilator se automatski isključuje kada su vrata otvorena.

Uključivanje ventilatora*

- ▶ Kratko pritisnite tipku Ventilacija Fig. 2 (6).
- ▷ Simbol za ventilaciju Fig. 2 (7) svijetli.
- ▷ Ventilator je uključen. Kod pojedinih uređaja ventilator se uključuje tek kada kompresor radi.

Isključivanje ventilatora*

- ▶ Kratko pritisnite tipku Ventilacija Fig. 2 (6).
- ▷ Simbol za ventilaciju Fig. 2 (7) se ugasi.
- ▷ Ventilator je isključen.

5.2.5 Police za odlaganje

Premještanje i vađenje polica za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.







Fig. 3

- ▶ Podignite police za odlaganje i izvucite ih malo prema naprijed.
- ▶ Premjestite policu po visini. U tu svrhu pomaknite izreze uzduž podloga.
- ▶ Za potpuno vađenje police nakosite i izvucite ih prema naprijed.
- ▶ Gurnite policu za odlaganje tako da je stražnji rub graničnika okrenut prema gore.
- ▷ Živežne namirnice se neće smrzavati uz stražnju stijenku.

Rastavljanje polica za odlaganje



- ▶ Police za odlaganje možete rastaviti radi čišćenja.



5.2.6 Korištenje djeljivih polica*




Fig. 4

- ▶ Staklena ploča s rubom graničnika (2) mora nalijegati straga.
- ▶ Staklena ploča (1) sa zaustavljačima na izvlačenje mora biti sprijeđa da se zaustavljači (3) povlače prema natrag.

5.2.7 Police u vratima

Premještanje polica u vratima*




Fig. 5*




Fig. 6*

Rastavljanje polica u vratima hladnjaka*





Fig. 7

- ▶ Police u vratima hladnjaka se u svrhu čišćenja mogu rastaviti.


5.2.8 Upotreba držača boca*

- Kako se boce ne bi prevrnule, pomaknite držač boca.



5.2.9 Spremnik za jaja*

Spremnik za jaja može se izvaditi i okrenuti. Oba dijela spremnika za jaja mogu se upotrebljavati kako bi se označile razlike kao što je datum kupnje.



- Upotrijebite gornju stranu za čuvanje kokošjih jaja.
- Upotrijebite donju stranu za čuvanje prepeličjih jaja.

5.2.10 Posude za povrće*





Fig. 8

5.2.11 BioCool posuda*

Regulacija vlage

- Mala vlažnost zraka: Gurnite regulator prema naprijed.
- Velika vlažnost zraka: Gurnite regulator prema otpraga.



Vađenje BioCoolposude

BioCool posuda bez izvlačenja:




Fig. 9

BioCool posuda na kliznim pločama:




Fig. 10

- BioCool posuda i klizne ploče mogu se izvaditi radi čišćenja.
- BioCool posuda na teleskopskim tračnicama:




Fig. 11

- Izvucite ladicu, podignite straga i izvadite je prema naprijed.
- Gurnite vodilice.
- BioCool posuda može se izvaditi radi čišćenja.

5.3 Pretinac za zamrzavanje*

U pretincu za zamrzavanje možete pri temperaturi od -18°C i nižoj držati duboko zamrznute i zamrznute namirnice nekoliko mjeseci, pripremati kockice leda i uz to zamrzavati svježe namirnice.

Temperatura zraka u pretincu izmjerena termometrom ili drugim uređajima za mjerenje može se mijenjati.

5.3.1 Zamrzavanje namirnica*

Može se zamrznuti najviše 2 kg svježih namirnica/24 h.



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla! Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To vrijedi posebno za gazirana pića.

- Nemojte zamrzavati boce i limenke s pićima!

- 4 sata prije zamrzavanja podesite temperaturu na 5°C ili hladnije.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju ne biste smjeli prekoračivati sljedeće količine:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg
- Pakirajte živežne namirnice u porcijama u vrećice za zamrzavanje, plastične, metalne i aluminijske posude koje se mogu ponovo upotrijebiti.
- Posložite široko živežne namirnice na dno pretinca i ne stavljajte ih u dodir s već zamrznutim namirnicama kako se one ne bi otapale.
- Ponovo vratite temperaturu na uobičajenu vrijednost 24 h nakon spremanja namirnica.

5.3.2 Vremena skladištenja*

Navedena vremena skladištenja su orijentacijske vrijednosti za razne živežne namirnice koje valja zamrznuti.	
Sladoled	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	2 do 6 mjeseci
Kruh, pekarski proizvodi	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	6 do 10 mjeseci
Riba, krupna	2 do 6 mjeseci
Riba, sitna	6 do 12 mjeseci
Sir	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	6 do 12 mjeseci

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

5.3.3 Odleđivanje živežnih namirnica*

- u hladnjaku
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko živežnih namirnica koliko Vam je potrebno. Konzumirajte odležane živežne namirnice što je brže moguće.
- Odležane živežne namirnice ponovo zamrzavajte samo u iznimnim slučajevima.

5.3.4 Posudica za kocke leda*




Fig. 12

Kada je voda zamrznuta:

- Posudicu za kockice leda držite kratko pod toplom vodom.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posudice za kocke leda lagano okrenite u suprotnom smjeru i izvadite kocke leda.

Rastavljanje posudice za kocke leda




Fig. 13

- Posudicu za kocke leda možete rastaviti radi čišćenja.

6 Održavanje

6.1 Otapanje

6.1.1 Odleđivanje hladnjaka

Prostor za hlađenje se automatski otapa. Otopljena voda isparava. Vodene kapljice na stražnjoj stijenci nastaju uslijed rada i potpuno su normalna pojava.

- Redovito čistite ispusni otvor, kako bi voda od otapanja mogla otjecati van. (pogledajte 6.2)

6.1.2 Odleđivanje zamrzivača*

U zamrzivaču se nakon duljeg rada stvara sloj inja, odn. leda. To je potpuno normalno. Sloj inja, odn. leda se brže stvara, ako se vrata često otvaraju ili se stavljaju tople živežne namirnice. Deblji sloj leda, međutim, povećava potrošnju energije. Stoga uređaj redovito odleđujte.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja

- Ne upotrebljavajte mehanička pomagala ili druga sredstva koja nije preporučio proizvođač kako biste ubrzali odmrzavanje.
- Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijače ili parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.
- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.

- Isključite uređaj.
- Indikator temperature se gasi.
- Ako se indikator temperature ne ugasi, uključeno je osiguranje za djecu. (pogledajte 5.1) .
- Izvucite mrežni utikač.
- Namirnice zamotajte u novinski papir ili deke i pohranite na hladnom mjestu.
- Tijekom odleđivanja ostavite otvorena sva vrata.
- Izvadite komadiće leda koji su se odlomili.
- Pazite na to da voda od otapanja ne uđe u okolne kuhinjske elemente.
- Otopljenu vodu eventualno više puta pokupite spužvom ili krpom.
- Očistite pretinac. (pogledajte 6.2)

6.2 Čišćenje uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!

Vruća para može uzrokovati opekline i oštetiti površine.

- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje na paru!

POZOR


Pogrešno čišćenje oštećuje uređaj!

- ▶ Nemojte koristiti koncentrirano sredstvo za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.
- ▶ Nemojte koristiti kemijska otapala.
- ▶ Nemojte oštetiti ili ukloniti tipsku pločicu na unutarnjoj strani uređaja. Ona je važna za servisnu službu.
- ▶ Nemojte prekinuti, prelomiti ili oštetiti druge komponente.
- ▶ Pazite na to da u ispusni žlijeb, ventilacijske rešetke i električne dijelove ne proдре вода od čišćenja.
- ▶ Upotrijebite mekane krpe za čišćenje i univerzalno sredstvo za čišćenje s neutralnom pH vrijednošću.
- ▶ U unutarnjem prostoru uređaja upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje i njegu, koja nisu štetna za živežne namirnice.

- ▶ **Ispraznite uređaj.**
- ▶ **Izducite mrežni utikač.**



- ▶ **Vanjske i unutarnje površine od plastike** očistite mlakom vodom i s malo sredstva za pranje.



- ▶ Čišćenje **ispusnog otvora**: naslage uklanjajte tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

- ▶ Većina **dijelova opreme** se u svrhu čišćenja mogu rastaviti: vidi u dotičnom poglavlju.
- ▶ Očistite **ladice** mlakom vodom i s malo sredstva za pranje.
- ▶ **Preostale dijelove opreme** možete prati u perilici posuđa.
- ▶ **Klizne ploče posude za povrće** također možete prati u perilici za posuđe.*
- ▶ Očistite **teleskopsku tračnicu** samo vlažnom krpom. Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjivati.*

Nakon čišćenja:

- ▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- ▶ Ponovo priključite i uključite uređaj.
- ▶ Ponovo stavite živežne namirnice.

6.3 Služba za kupce

Najprije provjerite da li sami možete ukloniti kvar. (pogledajte Smetnje). Ukoliko to nije slučaj, obratite se službi za kupce. Adresu ćete pronaći u priloženom popisu službe za kupce.

**UPOZORENJE**

Opasnost od ozljeda zbog nestručnog popravka!

- ▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.

- ▶ Očitajte naziv uređaja *Fig. 14 (1)*, servisni broj *Fig. 14 (2)* i serijski broj *Fig. 14 (3)* s tipske pločice. Tipska pločica nalazi se na lijevoj unutarnjoj strani uređaja.




Fig. 14

- ▶ Obavijestite službu za kupce i javite im kvar, naziv uređaja *Fig. 14 (1)*, servisni broj *Fig. 14 (2)* i serijski broj *Fig. 14 (3)*.
- ▶ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Ostavite uređaj zatvorenim dok ne dođe služba za kupce.
- ▶ Živežne namirnice će ostati duže hladne.
- ▶ Izvucite utikač (pritom ne vucite za priključni kabel) ili isključite osigurač.

7 Smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo Vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškovi popravka. Sljedeće smetnje možete ukloniti i sami:

Uređaj ne radi.

- Uređaj nije uključen.
- ▶ Uključite uređaj.
- Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.
- ▶ Provjerite mrežni utikač.
- Osigurač utičnice nije ispravan.
- ▶ Provjerite osigurač.

Kompresor dugo radi.

- Kompresor se uključuje pri maloj potrebi za hlađenjem, na najmanji broj okretaja. Iako se time povećava broj okretaja, štedi se energija.
- ▶ To je uobičajeno kod štedljivih modela.
- SuperCool je uključen.
- ▶ Da bi se živežne namirnice brže ohladile, kompresor radi duže. To je normalno.

Jedna LED žaruljica straga dolje na uređaju (kod kompresora) trepće više puta svakih 5 sekundi*.

- Došlo je do kvara.
- ▶ Obratite se servisnoj službi (pogledajte Održavanje).

Zvukovi su preglasni.

- Kompresori s regulacijom brzine vrtnje* mogu zbog različitih stupnjeva brzine vrtnje uzrokovati razne zvukove pri radu.
- ▶ Taj zvuk je normalan.

Klokotanje i žuborenje

- Te zvukove stvara rashladno sredstvo koje teče u rashladnom krugu.
- ▶ Taj zvuk je normalan.

Tiho klikanje

- Do njega dolazi uvijek kada se agregat rashladnog sustava (motor) automatski uključuje ili isključuje.
- ▶ Taj zvuk je normalan.

Brujanje. Neko vrijeme je glasnije dok se uključuje agregat (motor).

- Snaga hlađenja automatski se povećava kada je uključena funkcija SuperCool, kada su stavljenе svježe namirnice ili ako su vrata dulje otvorena.
- ▶ Taj zvuk je normalan.
- Temperatura okoline je previsoka.
- ▶ Rješavanje problema: (pogledajte 1.2)

Duboko brujanje*

→ Zvuk nastaje zbog zvukova cirkulacije zraka ventilatora.

► Taj zvuk je normalan.

Vibracijski zvukovi*

→ Uređaj nije čvrsto postavljen na pod. Agregat za hlađenje može prenijeti vibracije na namještaj i predmete koji se nalaze u blizini hladnjaka.

► Provjerite ugradnju i po potrebi ponovno poravnajte uređaj.*

► Boce i posude stavite dalje jedne od drugih.*

Na indikatoru temperature je prikazano: F0 do F9

→ Došlo do kvara.

► Obratite se servisnoj službi (pogledajte Održavanje).

Na prikazu temperature svijetli DEMO.

→ Modus za demonstriranje je aktiviran.

► Obratite se servisnoj službi (pogledajte Održavanje).

Vanjske površine uređaja su tople*.

→ Toplina rashladnog sredstva će se potrošiti za uklanjanje kondenzata.

► To je normalno.

Temperatura nije dovoljno niska.

→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.

► Zatvorite vrata uređaja.

→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.

► Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.

→ Temperatura okoline je previsoka.

► Rješavanje problema: (pogledajte 1.2) .

→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.

► Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi (pogledajte Održavanje).

→ Temperature je pogrešno podešena.

► Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.

→ Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).

► Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.

→ Uređaj nije ispravno ugrađen u nišu.

► Provjerite da li je uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.

Unutarnja rasvjeta ne svijetli.

→ Uređaj nije uključen.

► Uključite uređaj.

→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.

► Unutarnje osvjjetljenje se automatski isključuje nakon što su vrata bila otvorena oko 15 minuta.

→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen:



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeđivanja zbog električnog udara!

Ispod poklopca se nalaze dijelovi koji vode struju.

► Unutarnje osvjjetljenje LED kontrolnih lampica smije promijeniti ili popraviti samo služba za kupce ili stručno osoblje koje je obučeno za to.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda od LED svjetiljke!

Intenzitet svjetlosti LED rasvjete odgovara laseru razreda 1/1M.

Ako pokrov nije ispravan:

► Ne gledajte optičkim lećama izravno u rasvjetu iz neposredne blizine. Mogli biste ozlijediti oči.

8 Stavljanje van pogona

8.1 Isključenje uređaja

► Pritisnite tipku On/Off Fig. 2 (1) na oko 2 sekunde.

► Oglašava se dugi piskavi ton. Pokazivač temperature ne svijetli. Uređaj je isključen.

► Ako ne možete isključiti uređaj, aktivno je osiguranje za djecu (pogledajte 5.1) .



8.2 Isključivanje uređaja

► Ispraznite uređaj.

► Isključite uređaj (pogledajte Stavljanje van pogona).

► Izvucite mrežni utikač.

► Očistite uređaj (pogledajte 6.2) .



► Ostavite vrata otvorena, kako ne bi nastao smrad.

9 Zbrinjavanje uređaja

Uređaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju. Zbrinjavanje rashodovanih uređaja mora se izvršiti stručno i propisno u skladu s važećim lokalnim odredbama i propisima.



Nemojte oštetiti rashodovani uređaj pri transportu na rashladnom krugu, kako rashladno sredstvo koje se nalazi u njemu (podaci se nalaze na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolirano iscurili.

► Onesposobite uređaj.

► Izvucite mrežni utikač.

► Odvojite priključni kabel.

Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb,
Prisavlje 2 **Veleprodaja:**
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1
6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr **Centralni
servis:**
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH 71000
Sarajevo, Džemala Bijedića 25c,
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936 e-mail:
info@gemma.ba www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d.**Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica,
Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) **Veleprodaja:**
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.